Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette fontaine d'intérieur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 réservoir d'eau
- 1 élément décoratif
- 1 pompe avec LED et adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NC-9157 : Fontaine d'intérieur “Ascension”, env. 18 cm

NC-9158 : Fontaine d'intérieur “Jeux d'eau”, env. 17 cm

NC-9159 : Fontaine d'intérieur “Rocher”, env. 20 cm

Mise en marche

- Placez la LED dans le logement prévu à cet effet (sous le bassin).
- Branchez la pompe avec les petits tuyaux d'aspiration situés dans la partie intérieure de l'élément décoratif.
- Fixez la pompe à l'aide des ventouses situées sur le fond du réservoir.
- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au marquage. Avant la mise en marche de l'appareil, la pompe doit toujours être complètement immergée, sinon elle pourrait être endommagée. Veillez à ce que seuls la pompe et son câble d'alimentation entrent en contact avec l'eau.
- Assemblez le réservoir et l'élément décoratif. Pour le câble, utilisez le logement prévu à cet effet (à l'arrière de l'élément décoratif).
- Branchez la fiche d'alimentation dans une prise électrique pour mettre la fontaine décorative sous tension.
- Si, lors de la première utilisation, l'eau n'est pas pompée immédiatement, cela signifie qu'il y a de l'eau dans le système de pompage. Pour y remédier, connectez et déconnectez plusieurs fois la pompe ainsi que les tuyaux de pompage. La pompe doit alors fonctionner correctement.
- Il est possible de lancer ou d'arrêter la pompe manuellement : lorsque le commutateur est poussé vers la gauche, la pompe et la LED fonctionnent. Lorsque le commutateur est poussé vers la droite, seule la LED fonctionne.

Nettoyage

- Veillez à nettoyer et à changer l'eau de la fontaine tous les trois jours. Pour un fonctionnement optimal de la fontaine, utilisez de l'eau distillée ou filtrée.
- Pour nettoyer la pompe et les tuyaux de pompage, retirez la pompe de la fontaine et rincez-la à l'eau froide.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à la chaleur extrême.
- Avant la mise en marche de l'appareil, la pompe doit toujours être complètement immergée.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d’erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-9157, NC-9158 et NC-9159 conformes à la directive 2006/95/CE actuelle du Parlement Européen, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.09.2015

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV2 – 29.09.2015 – BS/RC//DZ